



CodeSmile

Test Case Specification

Pre – modification

RIFERIMENTO	TestCaseSpecification- PreModification
VERSIONE	0.9
DESTINATARIO	Prof. Andrea De Lucia Dott. Giammaria Giordano



Laurea Magistrale in Software Engineering & IT Management –Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software: tecniche avanzate
Prof. Andrea De Lucia, Dott. Giammaria Giordano

Gestione Gruppo

MEMBRO	EMAIL	MATRICOLA
MARTINA DE LUCIA	m.delucia18@studenti.unisa.it	NF22500053
ALESSANDRA RAIA	a.raia7@studenti.unisa.it	NF22500054
CARLA STEFANILE	c.stefanile1@studenti.unisa.it	NF22500097



Version

DATA	VERSIONE	DESCRIZIONE	AUTORI
22/01/2026	0.1	Prima Stesura	MDL, AR, CS
22/01/2026	0.2	Categorie e Parametri	AR, MDL
23/01/2026	0.3	Test Frame	CS
24/01/2026	0.4	Test Case	CS
25/01/2026	0.5	Revisione Test Frame e Test Case	AR, MDL
25/01/2026	0.6	Modifica Test Frame	AR
25/01/2026	0.7	Modifica Test Case	MDL
26/01/2026	0.8	Aggiunta Test Frame e Test Case	AR, MDL
26/01/2026	0.9	Revisione	CS



Sommario

Gestione Gruppo.....	2
Version.....	3
1 Introduzione.....	5
2 Flusso di esecuzione GUI.....	5
2.1 Categorie e Parametri	6
2.2 Test Frame.....	7
2.3 Test Case.....	10



1 Introduzione

Il presente documento di **Test Case Specification – Pre Modification** descrive la progettazione dei casi di test di sistema per il progetto **CodeSmile**, con riferimento allo stato corrente del sistema prima dell'implementazione delle modifiche previste dalle Change Request.

2 Flusso di esecuzione GUI

L'obiettivo del documento è definire in modo **formale, strutturato e tracciabile** i casi di test relativi al flusso di utilizzo del sistema tramite **interfaccia grafica (GUI)**, al fine di verificare il comportamento end-to-end del sistema e stabilire una **baseline di riferimento** per il confronto con il testing post-modification.

La progettazione dei test di sistema è stata effettuata utilizzando la tecnica di **Category Partition**, che consente di:

- identificare le categorie e i parametri;
- definire le scelte possibili per ciascuna categoria;
- evidenziare vincoli, condizioni di errore e proprietà del sistema;
- generare test frame con relativo oracolo.

Disclaimer:

La categoria “Stato file execution_log.txt” nasce per la corretta esecuzione dei test case. Nell'ideale esecuzione in modalità resume è necessaria la presenza del file citato, che è stato creato durante una precedente esecuzione multiple (che essa sia logicamente possibile o meno) come file .txt nell'input path.

Ai fini dei test case, per combinare (test frame) in modo corretto le scelte senza sovraccaricare il lavoro di testing, si è scelto di ridurre ad una combinazione <single> il caso in cui il file execution_log non è presente (per esempio quando l'analisi su quel preciso path non è stata precedentemente fatta spuntando multiple).

Per cui, è necessario disporre la seguente preconditione, in tutti i casi in cui esiste il file tra i parametri utili all'analisi:

“L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option “multiple”.”

La presenza del file execution_log.txt non influenza i test in cui l'obiettivo è valutare le combinazioni errate o giuste delle options, semplicemente ci permette di configurare in modo corretto l'ambiente quando è richiesta una esecuzione in modalità resume e ci permette di non fare assunzioni logicamente corrette (come non considerare il file quando non sono presenti più progetti) ma non coerenti con l'effettivo funzionamento del tool.



2.1 Categorie e Parametri

PARAMETRO	Input
CATEGORIE	SCELTE
Formato input	FI1: campo input vuoto [error] FI2: campo input non vuoto [property ESISTE_INPUT]
Numero di file	NF1: 0 [error] NF2: 1 [property FILE_SINGOLO] [if ESISTE_INPUT] NF3: >1 [property FILE_MULTIPLI] [if ESISTE_INPUT]
Estensione dei file	EF1: almeno un file .py [property FILE_PY] [if FILE_SINGOLO or FILE_MULTIPLI] EF2: nessun file .py presente [error] [if ESISTE_INPUT]
Numero dei progetti	NP1: 1 [if ESISTE_INPUT] NP2: >1 [if ESISTE_INPUT]

PARAMETRO	Output
CATEGORIE	SCELTE
Formato output	FO1: campo output vuoto [error] FO2: campo output corretto

PARAMETRO	Smell
CATEGORIE	SCELTE
Numero di Code Smell	NCS1: 0 [if FILE_PY] [single] NCS2: >= 1 [property CODE_SMELL_PRESENTI] [if FILE_PY]
Tipo di Code Smell	TCS1: generico [if CODE_SMELL_PRESENTI] [single] TCS2: specifico per API [if CODE_SMELL_PRESENTI] [single] TCS3: altro [if CODE_SMELL_PRESENTI]

PARAMETRO	Options
OGGETTI DELL'AMBIENTE	File execution_log.txt
CATEGORIE	SCELTE
Multiple	M1: true [property MULTIPLE] M2: false
Esecuzione Parallel	P1: true [property PARALLEL] P2: false [property NOT_PARALLEL]
Numero di Walkers	NW1: <= 0 [error] NW2: 1 (Default) NW3: >1 [single] NW4: valore non numerico [error]
Resume	R1: true [property RESUME] R2: false
Stato file execution_log.txt	SF1: presente [if RESUME] SF2: non presente [if RESUME] [single]



2.2 Test Frame

ID	TEST FRAME	ORACOLO
TC_1.1	FI1-FO2-M2-P2-NW2-R2	Il campo “Input Path” mostra la dicitura “No path selected” e viene visualizzato: “Error: Please select valid input and output paths.”. L’analisi non viene avviata.
TC_1.2	FI2-NF2-EF1-NP1-FO1-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il campo “Output Path” mostra la dicitura “No path selected” e viene visualizzato: “Error: Please select valid input and output paths.”. L’analisi non viene avviata.
TC_1.3	FI2-NF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2	Inizia l’analisi e viene visualizzato: “An error occurred during analysis: The project ‘PATH’ contains no Python files.”
TC_1.4	FI2-NF2-EF2-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2	Inizia l’analisi e viene visualizzato: “An error occurred during analysis: The project ‘PATH’ contains no Python files.”
TC_1.5	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW1-R2-NCS2-TCS3	Inizia l’analisi e viene visualizzato: “An error occurred during analysis: max_workers must be greater than 0”
TC_1.6	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l’analisi in modalità multi-project parallela, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione concorrente e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.7	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l’analisi in modalità multi-project, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.8	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l’analisi ma salta i progetti già registrati nel file <i>execution_log.txt</i> e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Analizza solo i progetti nuovi/mancanti.
TC_1.9	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l’analisi in modalità multi-project. L’assenza del file <i>execution_log.txt</i> impedisce l’esclusione di progetti già analizzati, pertanto tutti i progetti vengono analizzati. I messaggi di avanzamento dell’elaborazione sono visualizzati nell’area di output e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.10	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS1	Il sistema avvia l’analisi, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo generico.
TC_1.11	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS2	Il sistema avvia l’analisi, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo AI-Specific.
TC_1.12	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l’analisi, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.13	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l’analisi, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.14	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l’analisi, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.



TC_1.15	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.16	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.17	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW3-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela con più walker, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.18	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi ma salta i progetti già registrati nel file execution_log.txt e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Analizza solo i progetti nuovi/mancanti.
TC_1.19	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW4-R2-NCS2-TCS3	Inizia l'analisi e viene visualizzato: "An error occurred during analysis: max_workers must be a number"
TC_1.20	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela ma non salta i progetti già registrati nel file execution_log.txt poiché la modalità è parallela; termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "In parallel mode, resume mode is ignored"
TC_1.21	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela ma non salta i progetti già registrati nel file execution_log.txt poiché la modalità è parallela; termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "In parallel mode, resume mode is ignored"
TC_1.22	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.23	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.24	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.25	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.26	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"
TC_1.27	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina



		con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.28	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.29	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.30	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.31	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.32	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_1.33	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"
TC_1.34	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.35	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.36	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"
TC_1.37	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"



TC_1.38	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.39	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.40	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.41	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_1.42	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_1.43	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS1	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di 0 smell.

2.3 Test Case

TEST CASE ID	TC_1.1	TEST FRAME	FI1-FO2-M2-P2-NW2-R2
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente non seleziona alcun percorso nel campo "Input Path". 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.			



ORACOLO

Il campo “Input Path” mostra la dicitura “No path selected” e viene visualizzato: “Error: Please select valid input and output paths.”, l’analisi non viene avviata.

TEST CASE ID	TC_1.2	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO1-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
--------------	--------	------------	--

Pre-condizione

L’utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L’utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L’utente seleziona un percorso valido nel campo “Input Path” che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L’utente non seleziona alcun percorso nel campo “Output Path”.
4. Non abilita l’opzione Multiple.
5. Non abilita l’opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l’opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l’analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.

ORACOLO

Il campo “Output Path” mostra la dicitura “No path selected” e viene visualizzato: “Error: Please select valid input and output paths.” L’analisi non viene avviata.

TEST CASE ID	TC_1.3	TEST FRAME	FI2-NF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2
--------------	--------	------------	------------------------------

Pre-condizione

L’utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L’utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L’utente seleziona un “Input Path” che non contiene file.
3. L’utente seleziona un “Output Path” valido.
4. Non abilita l’opzione Multiple.



5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.

ORACOLO

Inizia l'analisi e viene visualizzato il messaggio: "An error occurred during analysis: The project 'PATH' contains no Python files."

TEST CASE ID	TC_1.4	TEST FRAME	FI2-NF2-EF2-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2
--------------	--------	------------	----------------------------------

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" che contiene un file non **.py**.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.

ORACOLO

Inizia l'analisi e viene visualizzato il messaggio: "An error occurred during analysis: The project 'PATH' contains no Python files."



TEST CASE ID	TC_1.5	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW1-R2-NCS2- TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Imposta il valore -1 nel campo "Number of Walkers". 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.			
ORACOLO			
Inizia l'analisi e viene visualizzato: "An error occurred during analysis: max_workers must be greater than 0"			

TEST CASE ID	TC_1.6	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.			



4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione concorrente e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.7	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2- FO2-M1-P2- NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per API; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.			



10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.8	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
--------------	--------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.
15. Il sistema verifica che sia presente il file *execution_log.txt*.



ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi ma salta i progetti già registrati nel file *execution_log.txt* e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Analizza solo i progetti nuovi/mancanti.

TEST CASE ID	TC_1.9	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2- FO2-M1-P2-NW2-R1-SF2-NCS2-TCS3
--------------	--------	------------	---

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.
15. Il sistema verifica che sia presente il file *execution_log.txt*.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project. L'assenza del file *execution_log.txt* impedisce l'esclusione di progetti già analizzati, pertanto tutti i progetti vengono analizzati. I messaggi di avanzamento dell'elaborazione sono visualizzati nell'area di output e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.



TEST CASE ID	TC_1.10	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS1
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell di tipo generico. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.			
ORACOLO			
Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo generico.			

TEST CASE ID	TC_1.11	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS2
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple.			



5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo AI-Specific.

TEST CASE ID	TC_1.12	TEST FRAME	F12-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.			



ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.13	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.14	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.



Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.15	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume.			



8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.16	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO



Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.17	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW3-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Imposta il valore 2 nel campo "Number of Walkers". 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto. 14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.			
ORACOLO			
Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela con 2 walker, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.			

TEST CASE ID	TC_1.18	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			



L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.
15. Il sistema verifica che sia presente il file *execution_log.txt*

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi ma salta i progetti già registrati nel file *execution_log.txt* e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Analizza solo i progetti nuovi/mancanti.

TEST CASE ID	TC_1.19	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW4-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.			



4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Imposta il valore "a" nel campo "Number of Walkers".
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.

ORACOLO

Inizia l'analisi e viene visualizzato: "An error occurred during analysis: max_workers must be a number"

TEST CASE ID	TC_1.20	TEST FRAME	F12-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.			



13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.

14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela ma non salta i progetti già registrati nel file execution_log.txt poiché la modalità è parallela; termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "In parallel mode, resume mode is ignored"

TEST CASE ID	TC_1.21	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.
14. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela ma non salta i progetti già registrati nel file execution_log.txt poiché la modalità è parallela; termina con il



rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: “In parallel mode, resume mode is ignored”

TEST CASE ID	TC_1.22	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo “Input Path” che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un “Output Path” valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.			
ORACOLO			
Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: “Multiple mode isn't available with only one project”			

TEST CASE ID	TC_1.23	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.			



2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"

TEST CASE ID	TC_1.24	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.			



10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"

TEST CASE ID	TC_1.25	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"



TEST CASE ID	TC_1.26	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.			
ORACOLO			
Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"			

TEST CASE ID	TC_1.27	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.			



3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.28	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.			



10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.29	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"



TEST CASE ID	TC_1.30	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.			
ORACOLO			
Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project e parallel, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"			

TEST CASE ID	TC_1.31	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.			



4. Abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"

TEST CASE ID	TC_1.32	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.			



13. Il sistema verifica che sia presente più di un progetto.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"

TEST CASE ID	TC_1.33	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.34	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione



L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.35	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel.			



6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.36	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.			



13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.37	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"



TEST CASE ID	TC_1.38	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.			
ORACOLO			
Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"			

TEST CASE ID	TC_1.39	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI su un input path precedentemente analizzato spuntando l'option "multiple".			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.			



2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.40	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.			



7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.41	TEST FRAME	F12-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene: - più di un file, con almeno uno Python, con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI; - più di un progetto. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.			



ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"

TEST CASE ID	TC_1.42	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un "Input Path" valido, che contiene:
 - un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI;
 - più di un progetto.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
11. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
12. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
13. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

TEST CASE ID	TC_1.43	TEST FRAME	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS1
--------------	---------	------------	---------------------------------------

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection tramite la GUI.



Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene un file Python, che non contiene alcun code smell.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
9. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
10. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di 0 smell.